

Sato®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ẤM SIÊU TỐC



-
- Cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm.
 - Để sử dụng sản phẩm đúng cách, Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này. Quý khách giữ quyển này cẩn thận để tham khảo về sau.

1. CẢNH BÁO AN TOÀN

1. Không để ấm lên thiết bị điện khác trong khi sử dụng.
2. Không được ngâm thiết bị trong nước.
3. Đặt thiết bị lên bề mặt phẳng, ổn định.
4. Không để nghiêng thiết bị khi đang hoạt động vì như vậy nước nóng sẽ tràn ra ngoài theo lỗ thoát hơi gây bỏng cho người sử dụng.
5. Đậy nắp chắc chắn trước khi đun, không mở nắp khi thiết bị đang đun nước, đặc biệt là khi nước đang sôi. Điều này có thể gây bỏng cho người sử dụng.
6. Tránh đặt thiết bị gần các nguồn nóng như: gas , điện , lò đốt nóng , lò nướng...
7. Không chạm tay vào lỗ thoát hơi hoặc bề mặt nóng của thiết bị.
8. Không đổ nước quá vạch MAX đánh dấu bên trong của thiết bị sẽ làm nước nóng tràn ra ngoài gây cháy nổ hoặc bỏng cho người sử dụng, trường hợp này sản phẩm không được bảo hành.
9. Không đổ nước vào ấm dưới mức MIN, vì khi đổ nước như vậy sẽ làm biến màu lòng trong của thiết bị gây cháy nổ. Trường hợp này ấm không được bảo hành sản phẩm.
10. Không cố gắng sửa chữa khi sản phẩm có trục trặc về phần điện.
11. Không sử dụng những phụ kiện không thuộc nhà sản xuất cung cấp cho thiết bị, sẽ gây cháy nổ, sốc điện cho người sử dụng.
12. Dây điện của sản phẩm là dây chuyên dụng, khách hàng không được tự ý thay đổi, hãy liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc trung tâm bảo hành gần nhất.
13. Rút phích cắm điện khi không sử dụng. Không sử dụng ổ điện chung chỉ sử dụng ổ điện cố định có tiết diện > 2x1.5mm.
14. Không để ấm nơi có độ ẩm cao trong khi sử dụng hoặc khi cất giữ.
15. Tránh để đáy ấm bị ướt, nếu ướt lấy vải mềm lau khô.
16. Chắc chắn ấm không bị biến dạng, sứt mẻ vì dù ít hay nhiều vẫn ảnh hưởng đến quá trình đun nước và có thể mất an toàn, lúc này không nên sử dụng.
17. Không sử dụng ấm để sắc thuốc hoặc đun nấu khác .

CHÚNG TÔI KHUYÊN BẠN NÊN KIỂM TRA BỘ TIẾP ĐIỂM THƯỜNG XUYÊN

Bộ tiếp điểm là bộ phận sẽ bị hao mòn theo thời gian sử dụng. Do đó việc kiểm tra bộ tiếp điểm nên được thực hiện một lần một năm. Nếu bộ tiếp điểm bị hao mòn, hãy thay bộ mới. Để mua bộ tiếp điểm, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành nơi bạn mua hàng.

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Khi sử dụng thiết bị đun nước lần đầu hoặc thiết bị không được sử dụng trong thời gian dài: đổ nước vào thiết bị đến mức MAX rồi đun sôi nước sau đó đổ bỏ nước đi, thực hiện bước này từ 2 đến 3 lần.

I. MỞ VÀ ĐÓNG NẮP

Mở : Nhấn nút mở nắp và lấy nắp lên.

Đóng:

1. Đóng nắp xuống cho đến khi nghe tiếng "cạch"
2. Hãy chắc chắn là nắp đã đóng kín.

II . ĐỔ NƯỚC

1. Đổ nước đến mức MAX.
2. Dùng bình hoặc ấm rót vào ấm điện đun nước.

III . TRƯỚC KHI ĐUN SÔI

1. Đặt đế và thiết bị trên bề mặt phẳng ổn định: bạn phải chắc chắn ấm và đế nguồn ăn khớp, ấm có thể xoay trái hoặc phải.
2. Hãy chắc chắn nắp đã được đóng kín.

* Chú ý:

- Nếu nắp và khóa lấy không được lắp đặt đúng, nước nóng sẽ đổ ra ngoài khi ấm đun nước bị va chạm sẽ gây bỏng cho người sử dụng.
- Ấm đun nước nên được đặt trên bề mặt phẳng, ổn định sạch sẽ, tránh nơi có nước bẩn và các loại nguồn nóng.

IV . ĐUN NƯỚC SÔI

* 1. Cắm phích điện vào ổ điện 220 V / 50 Hz - 10 A chắc chắn.

Chú ý: - Không sử dụng ấm điện với dây cắm và ổ cắm bị hư hỏng.

2. Nhấn nút khởi động đèn hiển thị sẽ lập tức sáng lên, ấm đun bắt đầu đun sôi nước .

* Chú ý: Nếu thân và đế ấm đun không kết nối đúng cách, đèn hiển thị sẽ sáng lên.

3. Đèn báo sẽ tự động tắt sau khi quá trình đun sôi nước hoàn tất.

V. RÓT NƯỚC

1. Khi nước đã sôi, ấm đun nước sẽ tự động tắt và đèn hiển thị báo nguồn điện cũng sẽ tắt theo.

2. Không mở nắp ngay sau khi nước sôi xong. Hơi nước rất nóng sẽ gây bỏng cho người sử dụng.

3. Sau khi rót nước, đặt ấm đun nước trở về đế.

VI . SAU KHI SỬ DỤNG

Hãy đợi đến khi nước nguội hẳn mới tháo nắp ra, đổ hết nước còn lại theo miệng ấm ra ngoài. Rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

* Chú ý :

- Hơi nóng sẽ bay lên nhanh nếu nước chưa nguội hẳn.
- Để nước đã nấu trong thời gian dài sẽ làm gỉ sét lòng trong của thiết bị.
- Bạn nên đổ nước cạn còn lại trong thiết bị ra ngoài ít nhất một lần một ngày.
- Khi không sử dụng trong thời gian dài hãy lau khô và cho vào hộp như lúc mua, để nơi khô ráo.

Sato®

CÔNG TY ĐIỆN TỬ VIỆT NHẬT

Địa chỉ công ty tại Việt Nam:

Số 84 Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội

Địa chỉ công ty tại Nhật Bản:

Tầng 15, Tòa nhà Cerulean 26-1 Phố Sakuragaoka-cho

Quận Shibuya-ku, Tokyo, 150-8512 Nhật Bản

Trung tâm CSKH: 1900.54.54.97

Email: admin@satovietnhat.com.vn

Địa chỉ nhà máy: KCN Vĩnh Khúc - Văn Giang - Hưng Yên

Website: www.satovietnhat.com.vn