

Sato®


NỒI LẤU ĐIỆN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



-
- Cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm.
 - Để sử dụng sản phẩm đúng cách, xin quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sau khi đọc kỹ, quý khách hãy giữ quyển sách này cẩn thận để tham khảo về sau.

CẤU TRÚC NỒI LẤU.



Hình ảnh mang tính chất minh họa.

1. Nút vung
2. Lỗ thoát hơi
3. Lòng nồi
4. Tay cầm
5. Thân nồi
6. Đèn báo
7. Vung kính
8. Công tắc
9. Dây nguồn

KHUYẾN CÁO KHI SỬ DỤNG

1. Trước khi sử dụng Quý khách nên đun sôi khoảng 30 phút sau đó mới nấu nước thử.
2. Trong quá trình đun thử nước, có thể xuất hiện các hiện tượng sau:
Khói tỏa ra nhiều và có mùi khét kèm theo trong thời gian từ 5' - 15' khi nồi vận hành
Các hiện tượng này là bình thường, do trong quá trình sản xuất để bảo quản sản phẩm được bền đẹp chúng tôi có sử dụng lớp dầu bảo vệ vào bộ phận gia nhiệt nên khi sử dụng lần đầu có hiện tượng trên.


CÁCH SỬ DỤNG, AN TOÀN

- ☐ Đặt lòng nồi trực tiếp vào mâm nhiệt của nồi lẩu. Trước khi đặt lòng nồi vào trong mâm nhiệt của nồi lẩu nên lấy vải mềm lau phần bên ngoài của lòng nồi rồi mới đặt vào trong nồi lẩu.
- ☐ Cắm phích cắm vào ổ điện 220V - 225V. Bật và điều chỉnh chế độ nấu ở mặt công tắc.
- ☐ Không để nồi lẩu trong trạng thái trống rỗng hoặc không có lòng nồi mà vẫn cắm điện sử dụng.
- ☐ Trường hợp xảy ra hỏng hóc, trục trặc phải được người có chuyên môn kỹ thuật xử lý hoặc quý khách vui lòng mang đến trung tâm bảo hành để được sửa chữa và thay thế.
- ☐ Không cố gắng sửa chữa khi sản phẩm có trục trặc. Đề nghị quý khách sử dụng dịch vụ bảo hành hoặc gọi đến trung tâm tư vấn khách hàng.
- ☐ Không đun trực tiếp lòng nồi lên trên bếp gas, bếp củi, bếp than...
- ☐ Không nhúng cả bếp vào chất lỏng.
- ☐ Khi sử dụng hoặc vệ sinh không được làm ướt mâm nhiệt của bếp lẩu.
- ☐ Phải để nồi lẩu ở trên bề mặt bằng phẳng, không để gần nguồn nước nơi có nhiệt độ cao.

- ❑ Chắc chắn rằng lòng nồi không bị nứt mẻ hoặc biến dạng. Khi lòng nồi biến dạng, dù ít hay nhiều vẫn ảnh hưởng đến quá trình nấu và có thể mất an toàn.
- ❑ Sản phẩm này không dành cho những cá nhân (bao gồm trẻ em) có thể trạng yếu, phản ứng chậm hoặc tinh thần không tốt.
- ❑ Nên giám sát trẻ em để đảm bảo trẻ không sử dụng sản phẩm này.
- ❑ Không sử dụng bếp lẩu này để đun nấu các loại thiết bị khác như ấm nước, nồi nấu canh... Mâm nhiệt vẫn hoạt động nhưng sẽ ảnh hưởng lớn đến các chức năng khác của nồi lẩu.

VỆ SINH, BẢO QUẢN.

- Sau khi sử dụng xong phải tháo phích cắm ra khỏi ổ điện trước rồi mới vệ sinh.
- Nhấc lòng nồi ra và dùng vải mềm lau rửa bếp (nên để nguội trước khi lau rửa).
- Không sử dụng các dung dịch mài mòn hoặc sắc nhọn để lau rửa bếp lẩu.



- Lau rửa lòng nồi bằng chất tẩy rửa thông thường với nước.
- Lau khô lòng nồi bằng vải mềm khô.
- Có thể nhúng lòng nồi vào nước để lau



- Dùng vải mềm để lau rửa những dị vật hoặc thức ăn khác dính vào mâm nhiệt (nếu có).
- Lưu ý không lau rửa bằng các vật sắc nhọn, kim loại.



- Luôn giữ mặt ngoài của lòng nồi và vùng kính khô ráo, sạch sẽ.
- Lưu ý không lau rửa bằng những vật sắc nhọn hoặc kim loại.
- Không sử dụng trong thời gian dài hãy lau khô, sạch cho vào hộp đóng gói như lúc mới mua và để nơi khô ráo.





CÔNG TY ĐIỆN TỬ VIỆT NHẬT

Địa chỉ công ty tại Việt Nam:

Số 84 Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội

Địa chỉ công ty tại Nhật Bản:

Tầng 15, Tòa nhà Cerulean 26-1 Phố Sakuragaoka-cho
Quận Shibuya-ku, Tokyo, 150-8512 Nhật Bản

Trung tâm CSKH: 1900.54.54.97

Email: admin@satovietnhat.com.vn

Địa chỉ nhà máy: An Lạc - Như Quỳnh - Hưng Yên

Website: www.satovietnhat.com.vn